

*Integral D00636CI*

WHEN REPLACING PCB ASSEMBLIES, PLEASE WEAR AN ESD WRIST STRAP AND CONNECT IT TO ELECTRICAL GROUND

RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK

Contact, improper installation, or improper servicing MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY! Fixture must be installed by a qualified electrician only. Fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code, local and federal code specifications. Disconnect power at electrical panel before servicing. Retain these instructions for maintenance reference.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O IMPACTO ELÉCTRICO

Conexión, instalación inapropiada o servicio incorrecto PUEDE CAUSAR MUERTE O HERIDAS GRAVES. La luminaria debe ser instalada únicamente por un eléctrico calificado. La luminaria debe instalarse de acuerdo al Norma eléctrica nacional, al igual que especificaciones locales y normas federales. Se debe desconectar la corriente eléctrica antes de realizar la mantención. Conservar estas instrucciones como referencia para futuras mantenciones.






ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE ET D'ELECTROCUTION

Une installation, un entretien ou un contact physique non conforme pourraient mener à un DANGER DE MORT OU DE BLESSURE GRAVE! L'appareil doit être installé uniquement par un électricien professionnel qualifié. L'installation doit respecter le code électrique national de même que les lois locales et fédérales en vigueur. Veuillez fermer l'alimentation électrique au panneau principal avant tout entretien. Conservé ces instructions pour référence et tout entretien futur.






Maintenance- Turn off power first

Contact Factory for warranty issues.

1) Be sure to wear ESD protection!

**3 DL****6 DL****9 DL****9 WW****6 Gimbel**

Overview - Remote Driver



Standard Housing Dimensions


| Size | L | W | H | Wx |
|------|-------|------|-------|-------|
| 3DL | 20" | 7.5" | 4.89" | 4.75" |
| 6DL | 20" | 7.5" | 4.89" | 4.75" |
| 9DL | 20.5" | 9.5" | 5.64" | 5.75" |
| 9WW | 20.5" | 9.5" | 5.64" | 5.75" |
| 6G | 20" | 7.5" | 4.89" | 4.75" |

Hanger bars provided by ZLI



Wiring - Remote Driver

*Max distance for remote driver

| | 18 AWG | 16 AWG |
|--------|--------|--------|
| EM | 36' | 59' |
| NON-EM | 72' | 118' |




Housing Mounting - Remote Driver





| Size | L | W |
|------|--------|-------|
| 3DL | 4.45" | 1.54" |
| 6DL | 8.62" | 1.54" |
| 9DL | 12.72" | 1.54" |
| 9WW | 12.72" | 1.54" |
| 6G | 10.39" | 2.36" |

Ceiling Cutout :
Length=
Width=


T-Grid Mounting



| Size | Wmin |
|------|-------|
| 3DL | 4.00" |
| 6DL | 3.25" |
| 9DL | 5.00" |
| 9WW | 5.00" |
| 6G | 3.75" |



Mounting - Light Engine - Remote Driver



Install the Light Engine to Housing

