




CR2PL M
CR2PL L

- EVG / LDO
- TEC / TEC-IP
- QC3 / QC5
- E3 / E3D / E3DUK
- MWS / MWCF
- MWS E3 / MWCF E3D
- BC (Bluetooth® CASAMBI)
- MWDABC (MWS + Bluetooth® CASAMBI)
- PC / PM / CH
- WB / VWB / NB / XNB
- AB / WBCG / NBCG



IP66

IP69

IK08
IK07



CR2PL-NI



EN Mounting instructions

Important notices. Please, read first! Keep the instructions safe! Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.

DE Montageanleitung

Wichtige Hinweise. Bitte zuerst lesen! Anleitung aufbewahren! Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden Sie sich an den Hersteller.

FR Notice de montage

Remarques importantes. À lire en premier lieu! Conservez cette notice! Modifications techniques sans préavis! Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

IT Istruzioni di montaggio

Nota importanti. Si prega di leggere prima! Conservare le istruzioni! Modifiche tecniche senza preavviso! Per chiarimenti rivolgersi al produttore.

ES Instrucciones de montaje

Notas importantes. Por favor, lea primero! ¡Guarde las instrucciones! ¡Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso! Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.

NL Montagehandleiding

Belangrijke informatie. Gelieve eerst te lezen! Houd deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bij! Technische wijzigingen blijven voorbehouden! Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met de fabrikant.

SV Installationsanvisning

Viktigt information. Läs först! Spara anvisningen! Med reservation för tekniska ändringar! Om du har frågor ber vi dig ta kontakt med tillverkaren.

FI Asennusohje

Tärkeä huomautus. Lue ensin! Säilytä käyttöä varten! Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään! Lähetä mahdolliset kysymykset valmistajalle.

RU Инструкция по монтажу

Важная информация. Просьба ознакомиться перед началом работ! Сохраняйте инструкцию! Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.

PL Instrukcja montażu


Ważne wskazówki/ uwagi. Proszę pierwsze przeczytać całość instrukcji. Proszę zachować instrukcję! Zastrzegam się prawo do wprowadzania zmian technicznych. W razie pytań skontaktuj się z producentem.

ZH

安装说明
重要提示。请先阅读！保留本说明！
请勿执行技术变动！
如有问题，请咨询制造商。

AR

تعليمات التركيب
ملاحظات هامة. يرجى القراءة أولاً!
إبقاء التعليمات!
تخضع المواصفات للتغيير دون تقديم إشعار!
إذا كان لديك أسئلة، الرجاء الاتصال بالشركة المصنعة.



OPTIONS



www.zumtobel.com/craft2



SENSOR OPTIONS (pages 26-28)

MWS / MWCF / MWDABC:
microwave presence sensor /
MWS + Corridor Function /
MWS + Bluetooth® CASAMBI

CONNECTOR OPTIONS

QC3, QC5: Quick Connect (pages 18-19)
TEC: TECTON-Adapter (pages 20-21)
TEC-IP: TECTON IP-Adapter (pages 22-25)

EMERGENCY OPTIONS

(pages 29-31)

E3, E3D, E3DUK: self-contained
MWS E3: self-contained + sensor
MWCF E3D: self-contained + sensor
all others: centrally supplied



BC (Bluetooth® CASAMBI)

Website

Handbook

Planning Notes Wireless

www.tridonic.com/basicdim-wireless



EN



DE




IP66

IP69

IK08
IK07



MOUNTING OPTIONS (overview)



(page 5)

i MOUNTING OPTIONS (ACCESSORIES)	
A CR2PL M/L + Cord page 7 <div> </div>	B CR2PL M/L + Chain page 8 <div> <div> OPTION: 20042906 </div> </div>
C CR2PL M/L + OnePoint Cord page 9 <div> </div>	D CR2PL M/L + OnePoint Chain page 9 <div> </div>
E/O CR2PL M/L TEC pages 20-21 TEC-IP pages 22-25 <div> </div>	F CR2PL M/L + AD/AW pages 10-12 <div> </div>

i

MOUNTING OPTIONS (ACCESSORIES)

G

CR2PL M/L + ASP

page 13

22171561
www.zumtobel.com

Ø max. 11 mm

H

CR2PL M/L + UK M20

page 13

22171564
www.zumtobel.com

Ø 20,5 mm

165 mm

I

CR2PL M/L + ceiling mounting

page 14

M 22171568
L 22171569
www.zumtobel.com

497 mm (M)
878 mm (L)

118 mm

K

CR2PL M/L + mounting frame

i

M

L

22171570
22171571

www.zumtobel.com

560 mm (M)
1070 mm (L)

	w	h
M	650 x 540 x 106	106
L	1160 x 540 x 106	106

N

CR2PL L + XL mounting set

pages 15-16

22171739
www.zumtobel.com

646 mm

144 mm

2x CR2PL L

OPTION N.1 ceiling direct mounting

OPTION N.2 rod mounting (2 rods)















































OPTION N.3 rod mounting (4 rods)

4/32

www.zumtobel.com



00157683/5/08/MG/12.2022

i MOUNTING OPTIONS


CR2PL M/L		ceiling/ wall	PC	PM	CH	BCxx	MWxx	E3, E3D E3D-UK	BWS 
A 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
D 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E/O 			✓	✓	✓				
F 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	 ✓
G 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K 			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N 			✓	✓	✓				✓  page 15!

i DIMENSIONS

Mounting Options: ABCD FGHIK N




Mounting Options: E/O (TECTON)



(low)

Basic Versions:	Length L1	Length L2	Width W	Height H	Weight kg
CRAFT II plus M	518 mm	356 mm	414 mm	109 mm	6,9 kg
CRAFT II plus L	1025 mm	646 mm	414 mm	109 mm	13,1 kg
















(high)





Special Versions: (sensors/wireless AND/OR emergency)	Length L1	Length L2	Width W	Height H	Weight kg
CRAFT II plus M MWS/MWCF/MWDABC/E3/E3D/E3DUK	518 mm	356 mm	414 mm	156 mm	8,1 kg
CRAFT II plus L MWS/MWCF/MWDABC/E3/E3D/E3DUK	1025 mm	646 mm	414 mm	156 mm	15,4 kg




TEC TEC-IP

TECTON Versions (TEC / TEC-IP):	Length L1	Length L3	Width W	Height H	Weight kg
CRAFT II plus M TEC / TEC-IP	518 mm	673/555 mm	414 mm	169/185 mm	7,4/7,9 kg
CRAFT II plus L TEC / TEC-IP	1025 mm	963/1055 mm	414 mm	169/185 mm	13,8/15,1 kg




B**2x****B2****B1****4x****B1 4x****1a****1b****1c****1d****1e****B2 2a****2b**






F1



F2




F3

a

429 mm (M)
719 mm (L)


125 mm




b




4x




AD



AW



F4



b



4 Nm



a





4 Nm




i

AD




-90° ... +90°


AW




-90° ... +90°






! OPTION EMERGENCY (E3x) ONLY: limited temperature Ta



CR2PL M10k E3x max. 30°C	CR2PL L20k E3x max. 30°C
CR2PL M13k E3x max. 30°C	CR2PL L27k E3x max. 30°C
CR2PL M17k E3x max. 25°C	CR2PL L35k E3x max. 25°C







XL mounting set:	Length L1	Length L2	Width W	Height H	Weight kg
2x CR2PL L (low) + XL mounting set	1025 mm	646 mm	854 mm	144 mm	32 kg


! CR2PL L + XL mounting set: limited temperature Ta



	PC / PM / CH	BCxx / MWxx / E3xx
2x CR2PL L20k	max. 60°C	- (not allowed)
2x CR2PL L27k	max. 55°C	- (not allowed)
2x CR2PL L35k	max. 50°C	- (not allowed)
2x CR2PL L50k	max. 45°C	- (not allowed)

N chain mounting (regular)

page 16




OPTION N.1 ceiling direct mounting


page 16




OPTION N.2 rod mounting (2 rods)




OPTION N.3 rod mounting (4 rods)



1




2




i

OPTION N.1 ceiling direct mounting



A-D ~~F-K-N~~ 3









!

- DE** Anschlussklemme nicht beinhaltet, die Installation muss von einer qualifizierten Person erfolgen.
- EN** Terminal Block not included, installation must be performed by a qualified person.
- FR** Bornier non inclus, l'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.
- IT** Morsetti non inclusi, installazione deve essere realizzata da personale qualificato.
- NL** De aansluitklem is niet inbegrepen, deze moet van een gekwalificeerd persoon worden geïnstalleerd.


WIELAND RST16i3 connector
3 pole, female 46.031.4553.1



WIELAND RST16i5 connector
5 pole, female 46.051.4553.6


1a. Unlocking and separating / Entriegeln und Trennen

1b. Opening the connector / Öffnen des Steckverbinders

1c. Wire connection / Leitermontage
Schraubendreher:

- Schneide DIN 5264 A, geschliffen
- Antrieb PZ1
- Anzugsmoment:
2-, 3-polig: 0,4 Nm
4-, 5-polig: 0,5 Nm


Screwdriver:

- edge acc. to DIN 5264 A, deburred
- drive PZ1
- tightening torque:
2-, 3-pole: 0,4 Nm
4-, 5-pole: 0,5 Nm

i

Conductor information

Dismantling and insulation strip lengths (mm) / Abmantellängen und Abisolierlängen (mm)

Leiter / Conductor	Einfach-Anschluss / Connector	
Abmantellänge y (mm) / Dismanteling length y (mm)	PE	N, L, 1, 2, 3
Abisolierlänge x (mm) / Insulation strip length x (mm)	30	25
	8	

Connectable conductor types / Anschließbare Leiterquerschnitte

HINWEIS / NOTE		
* Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST sind zum Anschluss von unvorberetteten Leitern nach EN 60999-1 geeignet. * RST terminals with screw clamping also the connection of conductors without special preparation according to EN 60999-1.		
	feindrähtig / fine stranded 0,25 - 1,5 mm² (bis 1,0 mm² mit Aderendhülsen verwendbar / up to 1,0 mm² usable with ferrules)	eindrähtig / solid 0,20 - 1,5 mm²
	0,25 - 2,5 mm² (bis 1,5 mm² mit Aderendhülsen verwendbar / up to 1,5 mm² usable with ferrules)	0,20 - 2,5 mm²

1d. Closing the connector / Verschließen des Steckverbinders

1

RST B

2

3

4

Verschraubung: Anzugsmoment typ. 1,5 - 2 Nm

Screw connection: Tightening torque typ. 1,5 - 2 Nm

2. Plugging and locking / Stecken und Verriegeln

ca. 300 mm

IP69
IP66

RST B

RST S

1

RST B

RST S

2

Click

RST B

RST S

Steckverbinder verriegelt automatisch. Connector locks automatically.

19/32


www.zumtobel.com

00157683/5/08/MG/12.2022


E CRAFT II plus TECTON




- CR2PL M-TEC
- CR2PL L-TEC



i




(CR2PL M-TEC) 673 mm
(CR2PL L-TEC) 963 mm



169 mm


E1




E2 CRAFT II plus TECTON M-TEC, L-TEC



a






b






c

CLIX




(E3) OPTION: CRAFT II plus TECTON (non-DALI)




O CRAFT II plus TECTON IP64/IP54


- CR2PL M TEC-IP
- CR2PL L TEC-IP



i








(CR2PL M TEC-IP) 555 mm
(CR2PL L TEC-IP) 1055 mm







185 mm



01 CR2PL M / L TEC-IP




(02) OPTION: CR2PL M / L TEC-IP (non-DALI)





03





04




i




2x








2x








05




ZUMTOBEL





i POSITIONING OPTIONS: CR2PL M / L TEC-IP




OPTION 1: CR2PL M / L TEC-IP + TECTON T AK IP64




OPTION 2: CR2PL M / L TEC-IP + TECTON GP profile




! CR2PL M / L TEC-IP






OPTION 1: CR2PL M / L TEC-IP



OPTION 2: CR2PL M TEC-IP ONLY




OPTION 3: CR2PL L TEC-IP ONLY



(A-D) ~~F-K~~ N ~~O~~ 4)

OPTION SENSORS: MWS + MWCF
(TRIDONIC smartSWITCH 28003498)

i



Sensitivity





www.tridonic.com/28003498



07/20-C0127-1 Subject to change without notice. Information provided without guarantee.
Tridonic GmbH & Co KG, www.tridonic.com, info@tridonic.com, Tel. +43 5572 395-0

i Wiring Diagrams (MWS, MWCF)


ON/OFF (MWS) Stand-alone




*L1 = L .. permanent line

**L2 = L' .. switched line

ON/OFF (MWS) Initiator-Follower





Corridor Function (MWCF) Initiator-Follower



i Motion detection area

Ceiling mounted

Wall mounted



Sensitivity

h	100 %	75 %
5 m	12 m	9 m
6 m	12 m	8 m
7 m	12 m	6 m
8 m	12 m	5 m
9 m	12 m	4 m
10 m	12 m	3 m
11 m	10 m	2 m
12 m	10 m	1 m



Values may differ significantly!

Reflected HF waves (e.g. of walls, floors, ceilings or furniture) from other transmitters affect motion detection.




www.tridonic.com/28003498



i

	1	2	3	Sensitivity		MWDABC	MWCF
I	●	●	●	100 % (default)	●	✓	✓
II	○	●	●	75 %	■	✓	✓
III	○	●	○	50 %	□	✓	✓
IV	○	○	●	30 %	○	✓	✓
V	○	○	○	10 %			
	4	5	6	Hold time			
I	●	●	●	5 s (default)	●	✓	✓
II	●	○	●	30 s	■	–	✓
III	●	○	○	1 min	□	–	✓
IV	○	●	●	5 min	○	–	✓
V	○	●	○	10 min		–	✓
VI	○	○	●	20 min		–	✓
VII	○	○	○	30 min		–	✓

i Distance between luminaires



Trouble Shooting Guide

(Problem => possible Reasons => Actions)

Fitting does not switch off

1. Continuous movements within detection area => Check area
2. Fitting is vibrating => Check surface and mounting

Fitting switches on without clear movements

1. Fitting is vibrating => Check surface and mounting
2. Non visible movements (behind a wall) => Check area

Fitting does not switch on despite clear movements


1. Detection area is too small => Check mounting instructions
2. Sensitivity is set too low => Extend sensitivity on sensor




www.tridonic.com/28003498



i Corridor Function (MWCF)




100% → 10%



Hold time


(page 27)



i MWDABC: Bluetooth® CASAMBI + TRIDONIC smartSWITCH 28003498




www.tridonic.com/28003498




Hold time must be set to minimum setting: I = 5 sec.


(page 27)




i E3, E3D, E3DUK, MWS E3, MWCF E3D




5a



5b






5d



5c

**Commissioned Date:
Inbetriebnahmedatum:**



i			Brown	Blue	Yellow-Green	Black	Grey	Red
	5-pole	LDO E3 LDO E3D	L1/+ Phase 1	N Neutral	PE Earth	D1 DALI	D2 DALI	
	5-pole	EVG E3 MWS E3	L1/+ Phase 1	N Neutral	PE Earth	L2/L'		
	6-pole	EVG E3D EVG E3D-UK MWCF E3D	L1/+ Phase 1	N Neutral	PE Earth	D1 DALI	D2 DALI	L2/L'

i

LDO E3


EARTH =
YELLOW-GREEN

N/- = BLUE

L1/+ = BROWN

D1 = BLACK

D2 = GREY



i

LDO E3D


EARTH =
YELLOW-GREEN

N/- = BLUE

L1/+ = BROWN

D1 = BLACK

D2 = GREY



i


EVG E3

EARTH =
YELLOW-GREEN

N/- = BLUE

L1/+ = BROWN

L2/L' = BLACK



i

EVG E3D
(EVG E3D-UK)

EARTH =
YELLOW-GREEN


N/- = BLUE

L1/+ = BROWN

D1 = BLACK

D2 = GREY

L2/L' = RED



i


MWS E3

EARTH =
YELLOW-GREEN

N/- = BLUE

L1/+ = BROWN

L2/L' = BLACK



i

MWCF E3D

EARTH =
YELLOW-GREEN


N/- = BLUE

L1/+ = BROWN

D1 = BLACK

D2 = GREY

L2/L' = RED




(A-D ~~F-K N Ø~~)

i




Change battery



(A-D ~~F-K N Ø~~ 6)

OPTION EMERGENCY: centrally supplied



(DE) Hinweise für die Montage und den Betrieb!

Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten. Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen. **Hot Plug-in ist nicht möglich und kann zu Schäden an der Leuchte führen!** Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom



Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden. **Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags!**

Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.

(EN) Instructions for installation and operation!

The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician). National installation regulations must be observed. Before any work on the appliance is done, it must be disconnected from mains. **Hot plug-in is not an option and may cause damage to the lamp or luminaire!** The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire. The light source contained in this luminaire shall only be



replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person.

Caution, risk of electric shock!

Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.

(FR) Instructions pour l'installation et l'utilisation!

L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié). Les règles nationales d'installation doivent être respectées. Avant toute intervention sur l'appareil, il doit être débranché de son alimentation. **Le branchement à chaud est interdit, et peut endommager à la lampe ou le luminaire!** Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation ou opération, ou d'une modification non autorisée du luminaire. La source lumineuse présente



dans le luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, par son service technique ou une personne qualifiée. **Avertissement, risque de choc électrique.**

Sous réserve de modifications des spécifications techniques! Pour toute question, contactez le fabricant.

(IT) Istruzioni per l'installazione e il funzionamento!

L'installazione e la messa in servizio degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato). Le norme nazionali di installazione devono essere rispettate. Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, questo deve essere scollegato dalla rete. **Non è possibile un Hot Plug In e può causare danni alla lampada o all'apparecchio!** Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione impropria o difettosa, o per modifiche non autorizzate apportate all'apparecchio. La sorgente



luminosa contenuta in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un centro assistenza autorizzato o da una persona qualificata. **Attenzione, rischio di folgorazione!** Modifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso! Se avete domande, si prega di contattare il produttore.

(NL) Aanwijzingen voor installatie en bediening!

De installatie en inbedrijfstelling van het armatuur, alsook elke wijziging in of aan het armatuur mogen alleen door bevoegd personeel (elektricien) worden uitgevoerd. De nationale installatie voorschriften moeten worden nageleefd. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat, moet deze worden losgekoppeld van het net. **Hot plug-in is niet mogelijk en kan schade aan de lichtbron of het verlichtingstoestel veroorzaken!** De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of foutieve installatie, bediening of schade welke het gevolg zijn van niet geautoriseerde



wijzigingen aan het armatuur. De lichtbron in dit armatuur mag enkel door de fabrikant, een service agent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden. **WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken.** Technische wijzigingen voorbehouden! Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de fabrikant.

i Info on (non-) replaceability:

